

1 メイン・ウィンドウ、波形表示ウィンドウで文字のレイアウトが崩れる現象の対処方法

Windows10 の表示スケール設定が 100% より大きい場合、メイン・ウィンドウ、波形表示ウィンドウでの文字のレイアウトが崩れて表示される現象が発生する場合があります。これは Windows10 の設定で対処できます。以下の手順に従って行って下さい。

1. デスクトップにある「AirLogger WM2000」のショートカットを右クリックし、「プロパティ」をクリックしてください。
2. 以下のダイアログが表示されます。「互換性」タブをクリックしてください。




図 1-1

3. 以下のタブが表示されます。「高 DPI 設定の変更」をクリックしてください。




図 1-2

4. 以下のダイアログが表示されます。「高 DPI スケール設定の上書き」の欄で以下の設定を行ってください。
 - a. 「高い DPI スケールの動作を上書きします」にチェックを入れてください。
 - b. 「拡大縮小の実行元」として、「システム（拡張）」を選択してください。
 - c. 最後に「OK」ボタンをクリックしてください。




図 1-3

以上で設定は終了です。開いたダイアログをすべて閉じてください。